

# Hisense

life reimagined

## **MANUAL DE OPERAÇÃO DO USUÁRIO**

Antes de operar esta unidade, leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras

PT

Português



## Conteúdo

Informações de segurança e aviso.....2	Usar seu aparelho.....19
Instalar seu novo aparelho.....9	Sugestões e dicas úteis.....21
Invertendo a porta.....10	Limpeza e Manutenção.....22
Descrição do aparelho.....14	Resolução de problemas.....23
Controles de exibição.....15	Eliminação do aparelho.....25



## Informações de segurança e aviso

Para sua segurança e uso correcto, antes de instalar e usar o aparelho, leia este manual de utilizador cuidadosamente, incluindo as suas sugestões e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante assegurar-se que todas as pessoas a usar o aparelho estão completamente familiares com a sua operação e funcionalidades de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas permanecem com o aparelho se for movido ou vendido, de modo que qualquer pessoa que o utilize ao longo de sua vida, será devidamente informada sobre o uso e os avisos de segurança.

Para a segurança de vidas e propriedades, mantenha as precauções destas instruções do usuário como o fabricante não é responsável por danos causados por omissão.

### **Segurança para crianças e outras pessoas vulneráveis**

- De acordo com o padrão EN

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendidos os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão. Crianças com idade entre 3 e 8 anos podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.

- De acordo com o padrão IEC

Este aparelho não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a não ser que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso deste aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças porque há o risco de asfixia.
- Se for eliminar o aparelho, puxe a ficha para fora da tomada, corte o cabo de conexão (tão perto do aparelho quanto possível) e remova a porta para prevenir que crianças a brincar sofram de choques eléctricos ou se fechem dentro.
- Se este aparelho, com selos de porta magnética, é para substituir um aparelho antigo com fechos de mola na porta ou tampa, assegure-se que os fechos de mola são inutilizáveis antes de eliminar o aparelho antigo. Isto irá prevenir que o aparelho se torne uma armadilha fatal para uma criança.

## **Segurança geral**



● **AVISO** - Este aparelho é destinado a ser usado em casa ou para usos similares

- como, áreas de pessoal de cozinha em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
- casas de quintas e hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- ambientes do tipo de cama e café da manhã;
- restauração e aplicações similares não varejistas.

● **AVISO** - Não guarde substâncias explosivas tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável no aparelho.

● **AVISO** - Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente de assistência ou técnico qualificado, a fim de evitar situações de risco.

- 
- AVISO - Mantenha a ventilação aberta, no gabinete do aparelho ou na estrutura incorporada, sem obstrução.
  - AVISO - Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, exceto os recomendados pelo fabricante.
  - AVISO - Não danifique o circuito de refrigeração.
  - AVISO - Não utilize aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
  - AVISO - O refrigerante e o gás de sopro de isolamento são inflamáveis. Ao descartar o aparelho, faça a eliminação apenas num centro de eliminação de resíduos autorizada. Não exponha-o ao fogo.
  - AVISO - Ao posicionar o aparelho, assegure-se que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.
  - AVISO - Não coloque várias saídas de tomada portátil ou fontes de energia portáteis atrás do aparelho.

### **Substituindo as lâmpadas**

- AVISO - As lâmpadas não devem ser substituídas pelo utilizador! Se as lâmpadas estiverem danificadas, contacte a linha de apoio ao cliente para assistência. Este aviso é apenas para refrigeradores com lâmpadas.

### **Refrigerante**

O refrigerante isobuteno (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável. Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante seja danificado.

O refrigerante (R600a) é inflamável.

● **AVISO** - Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolamento. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.



O símbolo  um aviso e indica que o refrigerante e o gás de isolamento são inflamáveis.

### **ATENÇÃO: Risco de fogo / materiais inflamáveis**

Se o circuito refrigerante deve ser danificado:

- Evite chamas acesas e fontes de ignição.
  - Ventile profundamente o quarto no qual está o aparelho.
- É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma.

Quaisquer danos ao cabo podem causar um curto circuito, fogo e/ou choque eléctrico.



### **Segurança eléctrica**

1. O cabo de alimentação não deve ser esticado.
2. Assegure-se que a tomada não está esmagada ou danificada. Uma tomada esmagada ou danificada podem sobreaquecer e causar um fogo.
3. Certifique-se que você pode acessar a ficha principal do aparelho.
4. Não puxe o cabo principal.
5. Se o soquete do plugue de energia estiver solto, não insira o plugue de energia. Existe o risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Você não deve operar o aparelho sem a tampa da lâmpada de iluminação interior.
7. O frigorífico só é aplicado com a alimentação de corrente

---

alternada monofásica de 220~240V/50Hz. Se a flutuação de voltagem no distrito do utilizador for tão grande que a voltagem excede a gama acima, por segurança, assegure-se que usa A.C. Regulador de voltagem automático de mais de 350W no frigorífico. O frigorífico deve utilizar uma tomada de energia especial em vez de uma comum com outros aparelhos eléctricos. A sua ficha deve corresponder à tomada com fio terra.

## **Uso diário**

- Não armazene gases ou líquidos inflamáveis neste aparelho, há risco de explosão.
- Não opere nenhum aparelho eléctrico no aparelho (por exemplo, máquinas eléctricas de fazer gelado, batedeiras, entre outros.).
- Ao desligar o aparelho, sempre puxe o plugue da tomada, não arraste o cabo.
- Não coloque itens quentes perto dos componentes de plástico deste aparelho.
- Não coloque produtos alimentares directamente contra a saída de ar na parede traseira.
- Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos congelados.
- As recomendações de armazenagem dos fabricantes de aparelhos devem ser seguidas rigorosamente. Consulte instruções relevantes para armazenagem.
- Não coloque bebidas gaseificadas no compartimento de congelamento porque cria pressão no recipiente, o que pode causar explosões, resultando em danos no aparelho.
- Alimentos congelados podem causar queimadura por geada se forem consumidos directamente do congelador.
- Não coloque o aparelho sob a luz solar directa.
- Mantenha as velas, lâmpadas e outros itens com chamas nuas longe do aparelho, para não incendiar o aparelho.

- Este aparelho está destinado ao armazenamento de alimentos e/ou bebidas numa casa normal como explicado neste livro de instruções. Você deve tomar cuidado ao movê-lo, pois o aparelho é pesado.
- Não remova ou toque nos itens do compartimento de congelação se as mãos estiverem úmidas, pois isso pode causar abrasões na pele ou queimaduras de gelo/congelação.
- Nunca utilize a base, as gavetas, as portas etc. para se sustentar ou como suportes.
- Os alimentos congelados não devem ser congelados de novo uma vez que foram descongelados.
- Não consome picadinhos de gelo ou cubos de gelo diretamente do congelador, pois isso pode causar queima de congelação na boca e nos lábios.
- Para evitar que os itens caírem e causem ferimentos ou danos ao aparelho, não sobrecarregue as prateleiras da porta ou coloque muita comida nas gavetas.
- Este aparelho de refrigeração não se destina a ser usado como um aparelho embutido.

## **Cuidado!**

### **Manutenção e limpeza**

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte a ficha da tomada.
- Não limpe o aparelho com objetos de metal, dispositivo de limpeza de vapor, óleos etéreos, solventes orgânicos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não use objetos afiados em vez de uma espátula de plástico para remover o gelo do aparelho.

### **Instalação Importante!**

- Para a ligação eléctrica com cuidado, siga as instruções dadas neste manual. Desembale o produto e verifique se há algum dano no mesmo.
- Não ligue o aparelho se estiver danificado. Informe possíveis danos imediatamente ao local onde você comprou o aparelho. Neste caso, mantenha a embalagem.

- 
- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de conectar o aparelho para permitir que o óleo flua de volta no compressor.
  - Deve ter circulação de ar adequada em volta do aparelho, a falta disto pode levar ao sobreaquecimento. Para conseguir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
  - Sempre que possível, a parte traseira do produto não deve estar próximo à parede para evitar toque e raspagem das partes quentes (compressor, condensador) para prevenir o risco de fogo, siga as instruções relevantes para instalação.
  - O aparelho não deve ser localizado perto de radiadores ou fogões.
  - Certifique-se de que a ficha de rede está acessível após a instalação do aparelho.

## **Serviço**

- Qualquer trabalho elétrico necessário para a manutenção do aparelho deve ser realizado por electricista qualificado ou pessoa competente.
  - Este produto deve ser atendido por um Centro de Assistência autorizado, e apenas peças de reposição genuínas devem ser usadas.
- 1) Se o aparelho estiver Livre de Gelo.
  - 2) Se o aparelho contiver o compartimento congelador.

## Instalar seu novo aparelho

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, você deve ser informado das seguintes dicas.



### Ventilação do aparelho



Para melhorar a eficiência do sistema de refrigeração e economizar energia, é necessário

manter uma boa ventilação em torno do aparelho para a dissipação do calor. Por essa razão, um espaço limpo e suficiente deve estar disponível em volta do refrigerador.

**Sugestão:** É aconselhável que haja um espaço de 50 a 70 mm da parte traseira até à parede, pelo menos 100 mm do topo e pelo menos 100 mm dos lados até à parede e um espaço vazio em frente para que as portas sejam abertas num ângulo de 115°, como ilustrado nos seguintes diagramas.



### Nota:


• Este aparelho funciona melhor num clima de SN até T mostrado na tabela abaixo. Poderá não funcionar bem se estiver numa temperatura acima ou abaixo da indicada por um longo período.

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C até +32°C
N	+16°C até +32°C
ST	+16°C até +38°C
T	+16°C até +43°C

- Coloque o aparelho num local seco para evitar umidade alta.
- Manter o aparelho fora de luz directa do sol, chuva e gelo. Coloque o aparelho fora de fontes de aquecimento como fornos, fogos e aquecedores.

### Nivelamento do aparelho

- Para um nivelamento suficiente e uma circulação de ar na parte traseira inferior do aparelho, os pés inferiores podem precisar de ser ajustados. Você pode ajustá-los manualmente à mão ou com uma chave adequada.
- Para permitir que as portas se fechem, levante o topo para trás por 10mm.




## Invertendo a porta

O lado para o qual a porta abre pode ser alterado, do lado direito para o lado esquerdo (como fornecido), se for necessário para o local de instalação.


**Aviso!** Ao inverter a porta, o aparelho não deve estar ligado à corrente. Certifique-se de que o plugue seja removido do soquete da rede.

### Ferramentas de que irá precisar


Não fornecido	
	
Chave de caixa 8mm	Chave de fenda fina
	
Chave de fenda de forma de cruz	Chave 8mm

• Quando necessário, incline o refrigerador para trás para ter acesso à sua base. Deve encostar o aparelho a uma superfície em espuma macia ou material similar para evitar danos no encosto do refrigerador. Para revirar a porta, os seguintes passos são recomendados geralmente. Modelos diferentes podem corresponder a diferentes imagens. Os modelos estarão escritos na imagem. Caso algumas partes não sejam mostradas na imagem, por favor, ignore a respectiva descrição.


1. Coloque o refrigerador vertical. Abra a porta de cima e tire todas as estacas de porta (para evitar prateleiras danos) e feche a porta.




2. Remova a parte ①, desaperte a parte ② do lado direito superior do refrigerador.



3. Remova os parafusos ① e a dobradiça ②. No caso de um refrigerador com visor na porta, é necessário passar o conector ③ pelo orifício da dobradiça ② (Por favor, segure a porta superior com a mão durante a instalação).




4. Remova a porta superior da articulação do meio subindo cuidadosamente a porta para cima. Em seguida, coloque a porta superior numa superfície lisa com a tampa superior para cima.




5. No caso de um frigorífico com visor na porta, retire a tampa do orifício de parafusos (direita) do saco de plástico e instale-a no lado direito superior do frigorífico. Depois, remova a tampa do orifício de parafusos (esquerda) do aparelho e coloque-a no saco de plástico. No caso de um frigorífico sem visor na porta, puxe a tampa do orifício de parafusos do lado esquerdo para cima e coloque-a no lado direito.




6. No caso de um frigorífico com visor na porta, remova a parte ① do lado esquerdo superior da tampa superior e retire a parte ②. Depois, remova a parte ③ e coloque a parte ④ no lado direito superior da tampa superior. Consulte a operação acima, instale a parte ③ e a parte ④ no lado esquerdo superior da tampa superior. Instale a parte ① do lado direito superior da tampa superior. No caso de um frigorífico sem visor na porta, salte este passo.





7. Desaperte o parafuso ③ e tire a parte ② e parte ①. Instale a tampa esquerda de substituição ④ fornecida (em saco de plástico) e a parte ② (batente) no lado esquerdo do parafuso ③. Mantenha a parte ① com o aparelho para referência futura.




8. Desaperte os parafusos usados para fixar a dobradiça do meio e remova-a. Depois, remova a porta inferior.




9. Coloque a porta inferior em uma superfície lisa com o painel para cima. Solte o parafuso ③ e retire a parte ② e a parte ①, instale o retentor da porta de substituição à esquerda ④ (fornecido no saco de plástico) e a peça ② (bloco de bloqueio) para o lado esquerdo com o parafuso ③. Mantenha a parte ① com o aparelho para referência futura.



10. Mude a tampa de buraco de parafuso no prato de tampa do meio da esquerda para a direita (como mostrado na figura abaixo).




11. Incline o refrigerífico para trás e remova a parte ②.




12. Remova a peça ③ do pino da dobradiça inferior, solte o pino da dobradiça inferior, mude para o local do orifício invertido e, em seguida, aperte na posição, depois instale a peça ③ no pino da dobradiça inferior.



13. Substitua os itens remontar no passo 11, mude a parte ① para a esquerda e, em seguida, fixe-os com os parafusos ④. Instale a parte ② por último.



14. Encaixe a porta inferior para o pino de dobradiça inferior e mantenha-a em posição. Gire a dobradiça do meio em 180°, mude a arruela do eixo para o lado inferior, ajuste a dobradiça do meio para a posição apropriada e, em seguida, instale-o com a porta inferior no local seguro.



15. Mova a porta superior para uma posição apropriada e, depois, fixe a parte ② com parafusos ①. Antes de fixar a parte ②, passe o conector ③ pela dobradiça ② consultando o passo 3. (Por favor segure a porta superior manualmente ao instalar)





16. Conete o conector elétrico ① como mostrado na imagem, então fixe a porta ② com parafusos ③ consultando o passo 2.




17. Abra a porta superior, monte as prateleiras de porta e depois feche a porta. **Nota:**

Se o seu aparelho tiver maçaneta, você deve inverter a maçaneta, seguindo as instruções abaixo.

Remova a porta superior e coloque-a numa superfície lisa com o painel para cima. Levante a parte ① e a parte ④ e, depois, desaperte os parafusos ②, como mostrado na imagem. Mude a maçaneta ③ para o lado direito e, em seguida, instale os parafusos ②, a parte ① e a parte ④ por sua vez.



## Descrição do aparelho



- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Gabinete                          | 10. Gaveta inferior               |
| 2. Luz LED                           | 11. Pés ajustáveis                |
| 3. Prateleira de vinho (alternativo) | 12. Porta da armazém refrigerado  |
| 4. Prateleiras de vidro              | 13. Cesto de porta do frigorífico |
| 5. Recipiente de frescos superior    | 14. Prateleira superior (X3)      |
| 6. Tampa do recipiente de frescos    | 15. Prateleira inferior           |
| 7. Recipiente de frescos inferior    | 16. Maçaneta (opcional)           |
| 8. Gaveta superior                   | 17. Porta do congelador           |
| 9. Gaveta do meio                    | 18. Junta da porta do congelador  |
|                                      | 19. Acessórios                    |


### Nota:

- Devido às modificações contínuas dos nossos produtos, algumas partes do seu frigorífico podem ser ligeiramente diferentes deste manual de instruções, mas as suas funções e métodos de uso mantêm-se os mesmos.
- Para obter mais espaço no congelador, você pode remover as gavetas (exceto a gaveta inferior do congelador!). Para obter a melhor energia deste produto, coloque todas as gavetas das prateleiras em sua posição original, conforme a ilustração acima.

## Controles de exibição

### Painel visor dentro da porta

Use o seu aparelho de acordo com os seguintes regulamentos de controle. O seu aparelho tem as funções e modos correspondentes ao painel de visor mostrado nas imagens abaixo. Quando o aparelho fica ligado por um longo tempo, a contraluz dos ícones no painel visor acende-se. Se nenhum botão for pressionado e as portas forem fechadas, a contraluz apaga-se.



Painel visor dentro da porta

### Controlar a temperatura

Para uma preservação ótima dos alimentos, recomendamos que, quando você ligar a geladeira pela primeira vez, a temperatura da geladeira seja ajustada para 4 °C. Se você deseja alterar a temperatura, siga as instruções abaixo.

**Nota :** A configuração de alta temperatura acelera o desperdício de alimentos.

#### Cuidado!

Quando você ajusta uma temperatura, você define uma temperatura média para todo o gabinete do refrigerador. As temperaturas dentro de cada compartimento podem variar em relação aos valores de temperatura exibidos no painel, dependendo da quantidade de alimentos que você armazena e onde você os coloca. A temperatura ambiente também pode afetar a temperatura real dentro do aparelho.

### Frigorífico

- Pressione “ °C ” para definir a temperatura do refrigerador entre 2°C e 8°C, conforme necessário,

e o painel de exibição exibirá os valores correspondentes de acordo com a sequência a seguir.

Nota: Quando o “☂” está aceso, o modo de férias é ativado. Verifique as instruções do modo de Férias.



### Super Congelamento (❄)

- O Super Congelamento abaixará rapidamente a temperatura dentro do congelador, para que os alimentos se congelem mais rapidamente. Isso pode bloquear as vitaminas e nutrientes dos alimentos frescos e manter os alimentos frescos por mais tempo.
- Você pode pressionar “ °C ” no painel da porta) por 3 segundos para entrar no modo de super congelador.
- Quando o Modo Super Congelamento é selecionado, a luz será acesa e a temperatura do congelador será ajustada para -24 ° C.
- No caso da quantidade máxima de alimentos a serem congelados, aguarde cerca de 24h.
- O modo de super congelação é desligado automaticamente após 52 horas e, depois, a definição da temperatura do congelador irá voltar à definição anterior.

### Férias (☂)

Se você estiver ausente por um longo período de tempo, pressione “ °C ” para ativar esta função.

- Quando o Modo de Férias está ativado, a luz acende-se. A temperatura do congelador será ajustada para -18 ° C e a temperatura do refrigerador será ajustada para 15 ° C.

**Importante!** Não guarde nenhum alimento no frigorífico durante este período.

### 3. Switch( ) (painel visor dentro da porta)


Você pode ligar ou desligar o seu aparelho por pressionar este botão.

- Pressione “  ” por 3 segundos. Depois do som de buzina, o aparelho é desligado.
- Pressione “  ” por 1 segundo. Depois do som de buzina, o aparelho é ligado.

#### Modo de demonstração

O modo de demonstração é para exibição na loja e evita que o refrigerador gere ar frio. Neste modo de Refrigeração desligada, o refrigerador pode parecer que está funcionando, mas não produz ar fresco.


- No modo de demonstração, a retroiluminação dos ícones no visor acende-se de acordo com a sequência seguinte, até premir qualquer botão.



- Para cancelar este modo, pode premir “  ” 8 vezes rapidamente, o sinal sonoro soará 2 vezes. De seguida, o visor volta ao estado normal.

## Controles de exibição

### Painel visor na porta



### Painel visor na porta

#### Controlar a temperatura

Para uma preservação ótima dos alimentos, recomendamos que, quando você ligar a geladeira pela primeira vez, a temperatura da geladeira seja ajustada para 4 °C. Se você deseja alterar a temperatura, siga as instruções abaixo.

**Nota :** A configuração de alta temperatura acelera o desperdício de alimentos.

#### Cuidado!

Quando você ajusta uma temperatura, você define uma temperatura média para todo o gabinete do refrigerador. As temperaturas dentro de cada compartimento podem variar em relação aos valores de temperatura exibidos no painel, dependendo da quantidade de alimentos que você armazena e onde você os coloca. A temperatura ambiente também pode afetar a temperatura real dentro do aparelho.

#### Frigorífico

- Pressione “ZONE CHOICE”, o símbolo “” irá acender-se. Depois, pressione “SET TEMP.” para definir a temperatura do frigorífico entre 2°C e 8°C, conforme as suas necessidades. O painel visor irá mostrar os valores correspondentes de acordo com a seguinte sequência.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C  
2°C — 3°C — 4°C

#### Congelador

Pressione “ZONE CHOICE” quando o símbolo “” se acender. Depois pressione “SET TEMP.” para definir a temperatura do congelador entre -14°C e -24°C, conforme as suas necessidades. O painel visor irá mostrar os valores correspondentes de acordo com a seguinte sequência.

-18°C — -19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C  
-17°C — -16°C — -15°C — -14°C — -24°C

#### Super Congelamento (❄)

O Super Congelamento abaixará rapidamente a temperatura dentro do congelador, para que os alimentos se congelem mais rapidamente. Isso pode bloquear as vitaminas e nutrientes dos alimentos frescos e manter os alimentos frescos por mais tempo.

- Pode pressionar “SUPER” para entrar no modo de super congelação.
- Quando o Modo Super Congelamento é selecionado, a luz será acesa e a temperatura do congelador será ajustada para -24 ° C.
- No caso da quantidade máxima de alimentos a serem congelados, aguarde cerca de 24h.
- O modo de super congelação é desligado automaticamente após 52 horas e, depois, a definição da temperatura do congelador irá voltar à definição anterior.

#### Energia eco

Esta função faz com que o congelador funcione num modo de poupança de energia que é útil para reduzir o consumo de energia quando está fora.

- Pode pressionar “ECO MODE” para ativar o modo de energia económica.
- Quando o modo de energia económica é ativado, a luz acende-se. A temperatura do congelador será ajustada para -17 ° C e a temperatura do refrigerador será ajustada para 6 ° C.

### **Interruptor**

Você pode ligar ou desligar o seu aparelho por pressionar este botão.

- Pressione “ ⏻ ” por 3 segundos.

Depois de um som de buzina, irá aparecer “OF” em luz digital e o aparelho será desligado.

- Pressione “ ⏻ ” por 3 segundos. Depois de um som de buzina, o aparelho será desligado.

### **Alarme**

- Quando a porta do frigorífico estiver aberta por mais de 2 minutos, o alarme da porta irá ser ativado.


Caso seja ativado, a buzina irá tocar 3 vezes a cada minuto e irá parar automaticamente após 8 minutos.

- Para poupar energia, por favor, evite manter a porta aberta por muito tempo enquanto usa o aparelho. O alarme da porta pode ser desativado fechando a porta.

## Usar seu aparelho

O seu aparelho vem com um número de acessórios e nesta seção é descrito como pode usá-los da melhor forma. **Prateleira da porta**

- É adequado para o armazenamento de ovos, líquidos enlatados, líquidos engarrafados e alimentos embalados, entre outros. Não coloque muitos objetos pesados nas prateleiras.



### Prateleira na câmara frigorífica

- Há três prateleiras no compartimento frigorífico e estas podem ser removidas para limpeza.



### Recipiente de frescos

- Nesta gaveta pode obter uma temperatura mais baixa para conservar peixe, carne e outros alimentos perecíveis temporariamente. Habitualmente, encontrar-se-á cerca de 2~4°C mais baixo do que noutra parte do compartimento de frescos. Pode mover a barra deslizante para definir a temperatura. Há algumas recomendações na tabela abaixo que pode consultar.

def. Temp. Frigorífico	barra deslizante	comida	período de armazenamento
2°C	mais à esquerda	Legumes	<5 dias
2°C	mais à direita	Peixe & carne	<3 dias
5°C	mais à esquerda	Legumes	<5 dias
5°C	mais à direita	Fruta	<2 semanas
8°C	mais à esquerda	Legumes	<5 dias
8°C	mais à direita	Legumes	<5 dias

**Nota:** Devido à temperatura ambiente e à temperatura definida, ambas influenciam a temperatura do recipiente (gaveta) de frescos, sendo que a temperatura real podem mudar num determinado intervalo. A temperatura desta gaveta pode ser inferior a zero, por isso é normal que o líquido congele na mesma.



### Tampa do recipiente de frescos

- Serve para controlar a temperatura dos frescos e evitar que os legumes percam humidade.
- Pode ajustar a barra de deslize na tampa do recipiente de frescos para preservar diferentes humidades no recipiente de frescos. Empurre a barra deslizante para a esquerda, irá manter uma maior humidade para armazenar legumes e fruta frescos por mais tempo. Para o lado direito, diminui a humidade.




barra deslizante

tampa do recipiente de frescos

**Prateleira para vinho flexível**

- É usada para armazenar garrafas de vinho ou bebidas e pode ser retirada para limpeza.

**Gaveta do congelador**

- É usado para o armazenamento de alimentos que precisam de ser congelados, incluindo carne, peixe, gelados, entre outros.

**Cuvete de cubos de gelo**

- É usado para fazer cubos de gelo. Para fazer cubos de gelo, por favor, encha a cuvette de cubos de gelo com água que não deve exceder a linha superior (o ideal é oitenta por cento do volume da cuvette de gelo). Coloque a cuvette na gaveta do congelador e espere pelo menos duas horas para os cubos de gelo se formarem. Depois de os cubos de gelo se formarem, vire delicadamente a cuvette para tirar os cubos.



## Sugestões e dicas úteis

### Dicas de economia de energia

Recomendamos que siga as dicas abaixo para poupar energia.

- Tente evitar manter a porta aberta por longos períodos para economizar energia.
- Assegure-se que o aparelho está longe de fontes de calor (luz solar directa, forno ou fogão eléctricos, entre outros)
- Não coloque uma temperatura mais fria do que o necessário.
- Não armazene alimentos quentes ou líquidos a evaporar no aparelho.
- Coloque o aparelho numa sala bem ventilada e sem humidade. Por favor, consulte Instalação do seu novo aparelho.
- Se o diagrama mostrar uma combinação correcta das gavetas e prateleiras, não ajuste a combinação pois esta é desenhada para uma configuração de poupança de energia.

### Dicas para refrigeração de alimentos frescos

- Não coloque alimentos quentes directamente no refrigerador ou congelador, a temperatura interna irá aumentar resultando no compressor ter de se esforçar e consumir mais energia.
- Cubra ou envolva os alimentos, particularmente se tiverem aromas fortes.
- Coloque os alimentos corretamente para que o ar possa circular livremente em torno dele.

### Dicas para refrigeração

- Carne (Todos os Tipos) Embrulho em alimentos politeno: embrulhe e coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de legumes. Siga sempre os tempos de armazenamento dos alimentos e consuma antes das datas sugeridas pelos fabricantes.
- Alimentos cozinhados, pratos frios, entre outros:  
Devem ser cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
- Fruta e legumes: Devem ser armazenados na gaveta especial fornecida.
- Manteiga e queijo: Deve ser embrulhado em papel alumínio ou filme plástico.

- Garrafas de leite:

Deve ter tampa e ser armazenado nas estacas da porta.

### Dicas para congelação

- Quando iniciar primeiro ou depois de um período de uso, deixe que o aparelho funcione por, pelo menos, 2 horas nas definições mais altas antes de colocar alimentos no compartimento.
- Prepare alimento em pequenas porções para permitir que ele seja congelado rapidamente e completamente e para tornar possível descongelar posteriormente apenas a quantidade necessária.
- Embrulhe os alimentos em alumínio ou embrulhos de polietileno herméticos.
- Não deixe que alimentos frescos e descongelados tocar nos alimentos que já estão congelados para evitar um aumento de temperatura nestes últimos.
- Produtos gelados, se consumidos imediatamente depois de serem removidos do compartimento de congelador, irão provavelmente causar queimaduras de frio na pele.
- Recomenda-se rotular e datar cada pacote congelado para manter o controle do tempo de armazenamento.

### Sugestões para o armazenamento de alimentos congelados

- Certifique-se de que os alimentos congelados tenham sido armazenados corretamente pelo retalhista de alimentos.
- Uma vez descongelada, a comida deteriora-se rapidamente e não deve ser congelada novamente. Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.

### Desligar o seu aparelho

Se o aparelho precisar de ser desligado por um longo período de tempo, os seguintes passos devem ser seguidos para prevenir mofo no aparelho.

- 1 Remova todos os alimentos.
- 2 Remova a ficha das principais tomadas antes.
- 3 Limpe e seque completamente o interior.
- 4 Assegure que todas as portas são forçosamente abertas para permitir que ar circule.

## Limpeza e Manutenção

Por razões higiénicas do aparelho (incluindo acessórios interiores e exteriores) devem ser limpas regularmente (pelo menos, a cada dois meses).

### **Aviso!**

O aparelho não deve ser conectado às principais durante a limpeza pois há perigo de choque eléctrico! Antes de limpar, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

### **Limpeza exterior**

Para manter a boa aparência do seu aparelho, você deve limpá-lo regularmente.

- Limpe o painel de controlo com um pano limpo e suave.
- Pulverize água no pano de limpeza em vez de pulverizar directamente na superfície do aparelho. Isto ajuda a assegurar que há uma distribuição homogénea na superfície.
- Limpe as portas, pegas e superfícies do recipiente com um detergente suave e depois seque com um pano suave.

### **Cuidado!**

- Não use objectos afiados pois irão raspar a superfície.
- Não use Diluente, Detergente de carro, Clorox, óleo etéreo, produtos de limpeza abrasivos ou solvente orgânico, como benzeno para limpeza. Podem danificar a superfície do aparelho e causar fogo.

### **Limpeza interior**

Você deve limpar o interior do aparelho regularmente. Será mais fácil de limpar quando os estoques de alimentos estiverem baixos. Limpe o interior do congelador com uma solução fraca de bicarbonato de sódio e, em seguida, enxágue com água morna usando uma esponja ou pano torcido. Seque completamente antes de substituir as prateleiras e cestas. Seque bem todas as superfícies e partes removíveis antes de recolocá-las no lugar. Embora este aparelho seja automaticamente descongelado, pode ocorrer uma camada de geada nas paredes interiores do compartimento de congelação

se a porta do congelador for aberta frequentemente ou por muito tempo. Se a geada for muito grossa, escolha uma hora em que a geladeira esteja quase vazia e proceda da seguinte forma:

1. Remova os alimentos existentes e os cestos de acessórios, desligue o aparelho das tomadas e deixe as portas abertas. Ventile profundamente a sala para acelerar o descongelamento.
2. Quando a descongelação estiver concluída, limpe o congelador conforme descrito acima.

### **Cuidado!**

Não use objectos afiados para remover o gelo do compartimento do congelador. Apenas depois do interior estar completamente seco, para ligar de novo o aparelho e ligar a ficha na tomada.

### **Limpeza de selos da porta**

Tome cuidado para manter os selos da porta limpos. Alimentos pegajosos e bebidas podem levar os selos a ficarem pegajosos ao recipiente e partirem-se quando abre a porta. Lave os selos com detergente suave e água morna. Enxágue e seque profundamente depois da limpeza.

### **Cuidado!**

Somente depois que as vedações da porta estão completamente secas, o aparelho pode ser ligado

### **Substituindo a luz LED:**

**Aviso:** A luz LED não deve ser substituída pelo usuário! Se a luz do LED estiver danificada, entre em contato com a linha de atendimento ao cliente para obter assistência.

## Resolução de problemas

Se você tiver algum problema com o seu aparelho ou estiver preocupado que o aparelho não esteja funcionando corretamente, você pode realizar algumas verificações fáceis antes de solicitar o serviço, veja abaixo.

**Aviso!** Não tente reparar o aparelho por si mesmo. Se o problema continuar depois de fazer as examinações abaixo, contacte um electricista qualificado, engenheiro de serviço autorizado ou loja onde comprou o produto.

Problema	Causa possível & Solução
O aparelho não está funcionando corretamente	Verifique se o cabo de alimentação está ligado na saída de energia apropriadamente.
	Verifique o fusível ou circuito da fonte de alimentação, substitua-o se necessário.
	É normal que o congelador não esteja a funcionar durante o ciclo de descongelação ou durante um curto período de tempo após a ligação do aparelho para proteger o compressor.
Odores dos compartimentos	Pode ser necessário limpar o interior.
	Alguns alimentos, recipientes ou embrulhos causam odores.
Ruído do aparelho	Os sons abaixo são normais: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruído de funcionamento do compressor.</li> <li>• Ruído do movimento do ar do pequeno motor do ventilador no compartimento do congelador ou outros compartimentos.</li> <li>• Som borbulhante semelhante ao de ebulição da água.</li> <li>• Ruído de rebentar durante o descongelamento automático.</li> <li>• Ruído de clique antes que o compressor funcione.</li> </ul>
	Outros ruídos anormais são causados devido às razões abaixo e você pode verificar e tomar medidas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O gabinete não está horizontal.</li> <li>• A parte traseira do aparelho encosta na parede.</li> <li>• Garrafas ou outros recipientes caem ou rolam.</li> </ul>
O motor funciona continuamente	É normal ouvir frequentemente o som do motor, ele terá de funcionar mais nas seguintes circunstâncias: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A configuração da temperatura é definida para o nível mais frio do que o necessário</li> <li>• Grande quantidade de alimentos quentes foi recentemente armazenada no aparelho.</li> <li>• A temperatura no exterior do aparelho é muito alta.</li> <li>• As portas são mantidas abertas por um período de tempo muito longo ou muito frequentemente.</li> <li>• Após a instalação do aparelho ou o aparelho tenha sido desligado por um longo tempo.</li> </ul>

Uma camada de geada ocorre no compartimento	Verifique se as saídas de ar não estão bloqueadas por qualquer alimento e certifique-se de que o alimento é colocado dentro do aparelho para permitir uma ventilação suficiente. Certifique-se de que a porta esteja totalmente fechada. Para remover o gelo, consulte o capítulo de limpeza e cuidados.
A temperatura no interior é muito alta	Poderá ter deixado as portas abertas por muito tempo ou demasiadas vezes; ou as portas estão a ser mantidas abertas por algum obstáculo; ou o aparelho está num local onde tem objectos dos lados, atrás ou em cima.
Temperatura interior é muito fria	Aumento da temperatura seguindo o capítulo “Controlos do visor”.
Portas não podem ser fechadas facilmente	Verifique se o topo da geladeira está inclinado de volta por 10-15mm para permitir que as portas se fechem, ou se algo dentro está impedindo as portas de ser fechadas.
A água escorre no chão	O tabuleiro de água (localizado no fundo traseiro do da cabine) pode não estar nivelado de forma apropriada ou o escorredor por debaixo do topo do depósito do compressor pode não estar posicionado de forma apropriada para dirigir a água para este tabuleiro ou pode estar bloqueado. Pode precisar de puxar o refrigerador para não tocar na parede e verifique o tabuleiro e cano. Verifique se o refrigerador está desligado por um longo período, isso pode fazer com que o gelo do balde derreta na água e caia no chão.
A luz não está funcionando	<ul style="list-style-type: none"> <li>● A luz LED pode estar danificada. Consulte Substituir as luzes LED no capítulo de Limpeza e Cuidados.</li> <li>● O sistema de controle desativou as luzes devido à porta ser mantida aberta por muito tempo, fechar e reabrir a porta para reativar as luzes.</li> </ul>

## Eliminação do aparelho

É proibido remover o aparelho como resíduos de casa.

### Materiais de embalagem

Os materiais de embalagem com símbolo de reciclagem são recicláveis. Remova o embalagem num recipiente de recolha de resíduos apropriados para reciclar.

### Antes da eliminação do aparelho

1. Puxe a ficha principal das principais tomadas antes.
2. Desligue o cabo de alimentação e deite fora a ficha principal.

**Aviso!** Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolação. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.

	<b>Eliminação correta deste produto</b>
	<p>Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não pode ser tratado como resíduos de casa. Em vez disso, deve ser feita a sua recolha e reciclagem num ponto de reciclagem para equipamento eléctrico e electrónico. Assegurando que este produto é eliminado correctamente, irá ajudar a prevenir consequências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana, que pode ser causado por um tratamento de resíduos inapropriados deste produto. Para mais informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor, contacte o seu conselho local de serviço de eliminação de resíduos de casa ou a loja onde comprou o produto.</p>

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções

- Abrir a porta durante longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Guarde carne e peixe crus em recipientes adequados no refrigerador, para que não fiquem em contacto ou pinguem sobre outros alimentos.
- Os compartimentos de comida congelada de duas estrelas são adequados para guardar alimentos pré-congelados, guardar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.
- Compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.

Ordem	TIPO de compartimentos	Temp. de armazenamento alvo [ °C ]	Alimentos apropriados
1	Frigorífico	+2~+8	Ovos, alimentos cozinhados, alimentos embalados, frutas e legumes, laticínios, bolos, bebidas e outros alimentos não são adequados para serem congelados.
2	(***)*-Congelador	≤-18	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 3 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), adequados para alimentos frescos congelados.
3	***-Congelador	≤-18	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 3 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), não são adequados para alimentos frescos congelados.
4	** -Congelador	≤-12	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 2 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), não são adequados para alimentos frescos congelados.
5	*-Congelador	≤-6	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 1 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), não são adequados para alimentos frescos congelados.
6	0 estrelas	-6~0	Carne de porco, vaca, frango e peixe fresco, alguns alimentos processados embalados, entre outros. (É recomendado consumir no próprio dia e, de preferência, em 3 dias.) Alimentos processados, parcialmente encapsulados (alimentos não congeláveis)
7	Arrefecimento	-2~+3	Carne de porco, carne de vaca, frango e produtos aquáticos de água doce, etc, frescos/congelados (7 dias abaixo de 0 °C e acima de 0 °C recomenda-se que sejam consumidos nesse dia, preferencialmente não mais do que 2 dias). Peixe e marisco (menos de 0 durante 15 dias, não se recomenda guardar acima de 0 °C )
8	Alimentos frescos	0~+4	Carne de porco, carne de vaca, peixe, frango frescos, alimentos cozinhados, etc. (Recomenda-se o consumo no mesmo dia, de preferência não mais de 3 dias depois)
9	Vinho	+5~+20	vinho tinto, vinho branco, vinho espumante, etc.

Nota: guarde alimentos diferentes de acordo com os compartimentos ou temperatura de armazenamento alvo dos produtos comprados.

- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio durante longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.

**Hisense**  
life reimagined