

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERAÇÃO DO UTILIZADOR

Antes de operar este aparelho, leia cuidadosamente este manual e guarde-o para futuras consultas.

DH3S902BWCC

DH3S902BBCC*

DH3S902BWCC*

DH3S902BTCC

DH3S902BBCC

DH3S902BTCC*

PT

Português

Agradecemos por escolher os nossos produtos.

- Instale e use este produto corretamente.
- As imagens no manual são diagramas esquemáticos, e a aparência e impressão devem ser sujeitas aos produtos reais.
- O produto está sujeito a mudanças técnicas sem aviso prévio para melhoria do desempenho geral.
- Este secador destina-se exclusivamente a uso doméstico. Por favor, não use para secar roupas que não sejam adequadas para lavagem à máquina.

Os seguintes símbolos utilizados no manual têm os seguintes significados:

 Informação, conselho, dica ou recomendação

 Aviso - perigo geral

 Aviso - perigo de choque elétrico

 Aviso - perigo de superfície quente

 Aviso - perigo de incêndio



É importante ler as instruções com atenção.

ÍNDICE

4 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	INTRODUÇÃO
14 DESCRIÇÃO DO SECADOR	
15 Informações técnicas	
16 INSTALAÇÃO E CONEXÃO	PREPARANDO O SECADOR ANTES DO PRIMEIRO USO
16 Seleção da sala	
19 Ajuste dos pés do secador	
20 Mudança da direção de abertura da porta	
22 Drenagem do condensado	
23 Conexão à rede elétrica	
24 Transporte e movimentação após a instalação	
25 ANTES DE USAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ	
26 PROCESSO DE SECAGEM, PASSO A PASSO (1-4)	PROCESSO DE SECAGEM PASSO A PASSO
26 Passo 1: Observe os rótulos na roupa	
27 Passo 2: Preparando a roupa para o processo de secagem	
31 Passo 3: Escolhendo o programa de secagem	
34 Passo 4: Selecionando configurações e funções adicionais	
38 TABELA DE FUNÇÕES	
39 MANUTENÇÃO E LIMPEZA	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SECADOR
40 Limpeza do filtro da rede na porta	
41 Limpeza do trocador de calor	
43 Esvaziamento do tanque de condensado	
44 Limpeza do secador	
45 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
45 O que fazer ...?	
49 Serviço	
50 TABELA DE CONSUMO TÍPICO	MISCELÂNEO
51 DICAS PARA SECAR E USAR SEU SECADOR DE FORMA ECONÔMICA	
52 DESCARTE	
53 CONEXÃO WI-FI	

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- ◇ Leia cuidadosamente as instruções de uso antes de utilizar o secador.
- ◇ Por favor, não use o secador sem antes ler e entender estas instruções de uso.
- ◇ Estas instruções de uso do secador são fornecidas com diferentes tipos ou modelos de secadores. Portanto, podem incluir descrições de configurações ou equipamentos que não estão disponíveis no seu secador.
- ◇ A falha em observar as instruções de uso ou o uso inadequado do secador pode resultar em danos à roupa ou ao aparelho, ou em lesões ao usuário. Guarde o manual de instruções à mão, perto do secador.
- ◇ O seu secador é destinado exclusivamente para uso doméstico. Se o secador for usado para fins profissionais, para lucro, ou para fins que excedam o uso normal em um ambiente doméstico, ou se for usado por uma pessoa que não seja um consumidor, o período de garantia será igual ao mais curto período de garantia exigido pela legislação relevante.
- ◇ O secador é fabricado em conformidade com todas as normas de segurança relevantes.

AVISO:

Para reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, lesões ou queimaduras em pessoas ao usar este produto, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte.

INSTALAÇÃO

- Siga as instruções para a instalação correta do secador Hisense e conexão à rede elétrica.
- Para aparelhos com aberturas de ventilação na base, um tapete não deve obstruir as aberturas.
- O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta trancável, uma porta deslizante ou uma porta com dobradiça no lado oposto à do secador, de forma a restringir a abertura total da porta do secador.
- Todos e quaisquer reparos ou tarefas de manutenção no secador devem ser realizados apenas por especialistas treinados. O reparo não profissional pode resultar em um acidente ou mau funcionamento grave.
- Para evitar perigo, um cabo de alimentação danificado só pode ser substituído pelo fabricante, um técnico de serviço ou uma pessoa autorizada.
- Após a instalação, o secador deve ficar parado por duas horas antes de ser conectado à rede elétrica.
- São necessárias pelo menos duas pessoas para instalar o secador em cima de uma máquina de lavar.
- Instale o secador em uma sala com ventilação adequada e temperatura entre 10°C e 25°C.
- Sempre use os dutos ou mangueiras fornecidas com o secador.
- Coloque o secador sobre uma base sólida e nivelada (concreto).
- Não coloque o secador atrás de uma porta trancável ou deslizante, ou uma porta com dobradiça no lado oposto da dobradiça da porta do secador. Instale o secador de forma que a porta possa sempre ser aberta livremente.

- Nunca bloquee a saída de ar (abertura de evacuação).
- Não coloque o secador sobre um tapete com fibras longas, pois isso pode impedir a circulação de ar.
- O ar no ambiente do secador não deve conter partículas de poeira.
- O aparelho não pode entrar em contato com uma parede ou móveis adjacentes.
- Este aparelho não deve ser armazenado ou utilizado em qualquer local externo.
- Deve ser fornecida ventilação adequada para evitar o retorno de gases para a sala de aparelhos que queimam outros combustíveis, incluindo fogos a céu aberto.

SEGURANÇA ELÉTRICA

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas, para evitar um risco.
- O secador não pode ser conectado à rede elétrica usando um cabo de extensão.
- Não conecte o secador a uma tomada elétrica destinada a aparelhos de barbear ou secadores de cabelo.
- O secador é protegido com um sistema de desligamento automático em caso de superaquecimento. Este sistema desligará o secador se a temperatura for demasiado alta.
- Se o filtro da rede estiver entupido, o sistema de desligamento automático por sobreaquecimento pode ser ativado. Limpe o filtro, aguarde que o secador esfrie e tente ligá-lo novamente. Se o secador ainda não ligar, chame um técnico de serviço.

- Não use múltiplas tomadas de saída, um cabo de extensão ou adaptador duplo com este aparelho.
- Este aparelho deve ser aterrada via o cabo de alimentação. Em caso de mau funcionamento ou avaria, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico, proporcionando um caminho de menor resistência para a corrente elétrica.
- A conexão inadequada do condutor de aterramento pode resultar em risco de choque elétrico. Verifique com um eletricista qualificado ou pessoal de serviço se tiver dúvidas sobre se o aparelho está corretamente aterrado.
- Este aparelho está equipado com um cabo de alimentação com um pino de aterramento e um plugue de alimentação com aterramento. O plugue de alimentação deve ser inserido em uma tomada apropriada que esteja instalada e aterrada de acordo com todos os códigos e regulamentos locais.
- Nunca desconecte o aparelho puxando o cabo de alimentação. Sempre segure o plugue de alimentação firmemente e puxe-o reto da tomada.
- Não pulverize água dentro ou fora do aparelho para limpá-lo.

AVISO:

- O aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externa, como um temporizador, ou conectado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado por um serviço público.
- Há risco de choque elétrico, pois o secador é operado com eletricidade.
- Verifique o secador para danos visíveis.
- Não deve operar o secador se ele estiver danificado.

- Antes de conectar o secador à rede elétrica, verifique se a voltagem elétrica especificada na placa de características corresponde à voltagem da sua tomada.
- Use apenas disjuntores diferenciais com o seguinte símbolo.
- Certifique-se de que o cabo da rede não está dobrado ou preso, e que não entre em contato com fontes de calor ou bordas afiadas.

SEGURANÇA DAS CRIANÇAS

- Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de forma segura e compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que supervisionadas continuamente.
- Evite que suas crianças e animais de estimação entrem no tambor do secador.
- Antes de fechar a porta do secador e iniciar o programa, certifique-se de que não há nada, exceto a roupa, no tambor (por exemplo, se uma criança entrou no tambor do secador e fechou a porta por dentro).
- Não deixe a porta do aparelho aberta. As crianças podem se pendurar na porta ou rastejar para dentro do aparelho, causando danos ou ferimentos.

USO

- O secador não deve ser usado se produtos químicos industriais forem usados para a limpeza.
- O filtro de fiapos deve ser limpo com frequência.
- Não seque itens não lavados no secador.
- Itens que foram sujos com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados com água quente e uma quantidade extra de detergente antes de serem secos.
- Itens como borracha espuma (espuma de látex), toucas de chuveiro, têxteis impermeáveis, artigos com fundo de borracha e roupas ou almofadas equipadas com almofadas de borracha espuma não devem ser secos no secador.
- Amaciadores de roupa, ou produtos similares, devem ser usados conforme as instruções do amaciador de roupa.
- Remova todos os objetos dos bolsos, como isqueiros e fósforos.
- Itens afetados por óleo podem pegar fogo espontaneamente, especialmente quando expostos a fontes de calor, como no secador. Os itens ficam quentes, causando uma reação de oxidação no óleo. A oxidação gera calor. Se o calor não puder escapar, os itens podem ficar suficientemente quentes para pegar fogo. Empilhar, empilhar ou armazenar itens afetados por óleo pode impedir a fuga de calor e criar um risco de incêndio.
- Se for inevitável que tecidos que contenham óleo vegetal ou de cozinha ou que tenham sido contaminados por produtos para cabelo sejam colocados no secador, eles devem ser lavados primeiro com água quente e detergente extra isso reduzirá, mas não eliminará, o risco.
- Em caso de defeito, use apenas peças de reposição aprovadas por fabricantes autorizados.

- Se o tubo de condensado estiver bloqueado ou entupido, a operação do secador será interrompida.
- Antes de mover o secador ou antes de armazená-lo em uma sala não aquecida durante o inverno, o tanque de condensado deve ser esvaziado.
- Limpe os filtros do secador após cada ciclo de secagem. Se tiver removido os filtros, substitua-os antes do próximo ciclo de secagem.
- Não use solventes ou agentes de limpeza que possam danificar o secador (por favor, observe as recomendações e avisos fornecidos pelos fabricantes dos agentes de limpeza).
- Nunca adicione produtos químicos ou fragrâncias no tanque de condensado.
- Após o processo de secagem, desligue o cabo de alimentação do secador da tomada.
- O secador usa um sistema de bomba de calor para aquecer o ar.
- O sistema consiste em um compressor e um trocador de calor. Quando o secador é iniciado, a operação do compressor (o som do líquido fluindo) ou o fluxo de refrigerante pode ser mais alto enquanto o compressor estiver em funcionamento. Isso não é um sinal de mau funcionamento e não afetará a vida útil do secador. Com o tempo e o uso do secador, este ruído se tornará mais baixo.
- Não beba ou prepare alimentos com a água condensada/água destilada. Pode causar problemas de saúde em pessoas e animais de estimação.
- Remova as roupas do produto imediatamente quando a secagem estiver completa ou se a energia for desligada durante o processo de secagem. Deixar roupas secas no aparelho sem supervisão pode resultar em incêndio. Roupas não removidas do aparelho após a secagem podem resultar em incêndio. Remova as roupas imediatamente após a secagem e, em seguida, pendure ou coloque as roupas planas para esfriar.

- Nunca tente operar o aparelho se ele estiver danificado, com mau funcionamento, parcialmente desmontado ou com peças faltando ou quebradas, incluindo cabo ou plugue danificados.
- Não tente separar painéis ou desmontar o aparelho. Não aplique objetos afiados no painel de controle para operar o aparelho.
- Nunca coloque a mão dentro do aparelho enquanto ele estiver funcionando. Aguarde até que o tambor tenha parado completamente.
- Em caso de inundação, desconecte o plugue de alimentação e entre em contato com o Centro de Assistência Pós-venda.
- Não pressione a porta quando a porta do aparelho estiver aberta.
- Não toque no plugue de alimentação ou nos controles do aparelho com as mãos molhadas.
- Não sobreexponha o cabo de alimentação ou coloque um objeto pesado sobre ele.
- Os fiapos não devem acumular-se ao redor do secador.
- Mantenha a área sob e ao redor do aparelho livre de materiais combustíveis, como fibras, papel, panos, produtos químicos, etc.
- Como o secador é pesado, você pode se machucar tentando levantá-lo. Não levante o secador sozinho.
- Você pode se cortar nas bordas afiadas do secador. Não segure o secador pelas bordas afiadas.
- Partes salientes do secador podem se soltar quando ele for levantado ou empurrado.
- Não mova o secador segurando partes salientes.

- Verifique o secador para danos causados durante o transporte. Nunca opere um secador se ele estiver danificado.
- Qualquer água residual no secador pode congelar e danificar o secador.
- Não instale o secador em salas que estejam em risco de geada. O aparelho contém refrigerante que, embora seja ambientalmente amigável, é inflamável R290. A falha em descartá-lo corretamente pode resultar em incêndio ou envenenamento. Descarte o aparelho corretamente e não danifique os tubos do circuito de refrigerante.
- Ao limpar os filtros, os fiapos devem ser deitados no caixote do lixo e não lavados pelo ralo, para evitar a disseminação de microplásticos no sistema de águas usadas.

AVISO:

Nunca pare um secador de tambor antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam rapidamente removidos e espalhados para que o calor seja dissipado.

AVISO:

No compartimento do aparelho ou na estrutura embutida, mantenha as aberturas de ventilação livres de obstruções.

AVISO:

Não danifique o circuito de refrigerante.

DANGER OF HOT SURFACE

- A temperaturas de secagem mais altas, o vidro da porta ficará quente. Tenha cuidado para evitar queimaduras. Certifique-se de que as crianças não brinquem perto do vidro da porta.
- A parte de trás do secador pode ficar muito quente durante a operação. Aguarde o secador esfriar completamente antes de tocar na parte de trás.
- Se abrir a porta do secador durante o processo de secagem, as roupas podem estar muito quentes e há risco de queimaduras.


Serviço

- Em caso de conexão incorreta do secador, uso incorreto ou manutenção por uma pessoa não autorizada, o usuário deverá arcar com os custos de qualquer dano, pois tais danos não são cobertos pela garantia.
- A garantia não cobre consumíveis, pequenas variações de cor, aumento de ruído decorrente da idade do aparelho e que não afete a funcionalidade do secador, e defeitos estéticos nos componentes, que não afetam a funcionalidade e segurança do secador.

DESCRIÇÃO DO SECADOR


FRENTE

1. Tanque de condensado
2. Botão seletor de programa
3. Unidade de controle
4. Porta
5. Filtro de rede
6. Ventilação de ar
7. Tampa da porta do trocador de calor



TRÁS

1. Cabo de alimentação
2. Mangueira de drenagem de condensado
3. Pés ajustáveis




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

(DEPENDE DOS MODELOS)

Capacidade nominal	9.0kg
Peso líquido	46kg
Voltagem nominal	220-240V~
Potência nominal	50Hz
Frequência	600W
Tipo de refrigerante	R290
Carga de refrigerante	110g

Dimensões (mm)




Índice	Dimensões (mm)
A	595
B	845
C	550
D	590
E	620
F	1110

INSTALAÇÃO E CONEXÃO

• Remova toda a embalagem. Ao remover a embalagem, certifique-se de não danificar o secador com um objeto afiado.

SELEÇÃO DA SALA



• O secador não pode entrar em contato com uma parede ou móveis adjacentes. Para uma operação otimizada do secador, recomendamos observar o espaço livre das paredes conforme indicado na figura. Caso não seja observada a distância mínima exigida, o secador pode superaquecer.

• As aberturas de ventilação na parede traseira e a abertura de exaustão de ar na parte frontal do secador nunca devem ser obstruídas.

A sala em que o secador será instalado deve ser suficientemente ventilada, com temperatura entre 10 °C e 25 °C. A operação do secador em temperatura ambiente mais baixa pode resultar no acúmulo de condensado no interior do secador. Não coloque o secador em um local onde haja risco de congelamento. Água congelada no tanque de condensado e na bomba pode danificar o secador.


O secador emite calor. Portanto, não o coloque em um ambiente muito pequeno, pois o processo de secagem pode demorar mais devido à quantidade limitada de ar disponível.

A iluminação na sala deve ser suficiente para permitir a leitura das informações na unidade de exibição no painel de controle.

POSICIONAMENTO DO SECADOR

Este secador deve ser empilhado com uma máquina de lavar da mesma marca, usando um kit de empilhamento fornecido pelo fabricante (veja a Figura 1). Você pode entrar em contato com o pós-venda para a compra da peça e instalá-la conforme o manual do usuário.

Alternativamente, o secador pode ser colocado ao lado da máquina de lavar (Figura 2).



SUPORTE DE EMPILHAMENTO (ACESSÓRIOS)

Por favor, use acessórios originais. Você pode consultar as seguintes recomendações para a compra de suportes de empilhamento.


Série de secadores	Profundidade do secador (D)	Série de máquinas de lavar	Profundidade da máquina de lavar (D)	Suportes de empilhamento correspondentes
3S	590mm	3S	550/590mm	WZ3S90W



Pelo menos duas pessoas são necessárias para instalar o secador em cima de uma máquina de lavar.

⚠ Não coloque o secador atrás de uma porta trancável ou deslizante, ou uma porta com dobradiça no lado oposto à dobradiça da porta do secador. Instale o secador de forma que a porta possa sempre ser aberta livremente.


⚠ Não coloque o secador sobre um tapete com fibras longas, pois isso pode impedir a circulação de ar.



💡 Após a instalação, aguarde 24 horas sem mover o aparelho antes de usá-lo pela primeira vez. Se o secador precisar ser colocado de lado durante o transporte ou manutenção, coloque-o com o lado esquerdo, visto da frente do aparelho, voltado para baixo.

AJUSTE DOS PÉS DO SECADOR

Nivelar o secador nas direções longitudinal e transversal, girando os pés ajustáveis, que permitem nivelamento até 1cm. Use um nível e uma chave inglesa nº 22.



• O piso em que o secador é colocado deve ter uma base de concreto. Deve ser limpo e seco; caso contrário, o secador pode deslizar. Também limpe os pés ajustáveis.


• O secador deve estar nivelado e estável sobre uma base sólida.

• O nivelamento incorreto do secador com os pés ajustáveis pode causar vibração, deslizamento do aparelho pela sala e operação ruidosa. O nivelamento incorreto do secador não está coberto pela garantia.



• Às vezes, pode aparecer um ruído incomum ou mais alto durante a operação do aparelho; isso geralmente é resultado de uma instalação inadequada.

MUDANÇA DA DIREÇÃO DE ABERTURA DA PORTA


Para mudar a direção de abertura da porta, siga os seguintes passos.




- 1** Abra completamente a porta (pegue o exemplo de inverter de abertura à esquerda para abertura à direita).




- 2** Desaparafuse os dois parafusos de fixação da dobradiça da porta com uma chave de fenda Phillips (ou chave inglesa de 8 mm) para remover toda a estrutura da porta.




- 3** Desaparafuse os dois parafusos da tampa do gancho da porta com uma chave de fenda Phillips e remova toda a tampa do gancho da porta (incluindo o gancho da porta).



- 4** Desaparafuse os dois parafusos da tampa da dobradiça, puxe-a para fora horizontalmente com um pouco de força e, em seguida, remova os dois parafusos (parafusos de cabeça chata de aço inoxidável) da placa de reforço. Pressione o corpo da porta com uma mão, segure a dobradiça com a outra mão, levante-a pouco a pouco e remova lentamente a dobradiça do pino de posicionamento. Se necessário, use uma chave de fenda de cabeça plana para fazer alavanca.




- 5** Gire o conjunto da dobradiça 180° para o outro lado, instale o conjunto da dobradiça no pino e pressione-o firmemente, em seguida, aperte os dois parafusos no meio.



6 Gire a tampa da dobradiça e a tampa do gancho da porta 180° respectivamente e instale-as nas posições correspondentes no outro lado da estrutura interna, em seguida, aperte os parafusos.



7 Remova o parafuso do trinco da porta da montagem frontal, puxe o trinco verticalmente com as mãos, retire-o e gire-o 180° para o outro lado. Em seguida, instale-o no orifício da montagem frontal, puxe-o para baixo para encaixá-lo e aperte os parafusos. Agora, a reversão do trinco da porta está concluída.




8 Finalmente, instale a dobradiça da porta na montagem frontal, aperte os dois parafusos e feche a porta. Agora, a inversão da porta (de abertura à esquerda para abertura à direita) está concluída.

DRENAGEM DO CONDENSADO

A umidade da roupa é extraída na unidade de condensação e acumulada no tanque de condensado.

Durante o processo de secagem, uma luz indicadora (símbolo acende na unidade de exibição) avisa quando o tanque de condensado está cheio e precisa ser esvaziado.

Para evitar esvaziar o tanque de condensado, execute a mangueira de drenagem de condensado localizada na parte de trás do aparelho diretamente em um ralo.




- 1** Remova a mangueira de drenagem da máquina e pendure-a na parte de trás.

- 2** Prenda a mangueira no anexo à abertura plástica da mangueira de drenagem.

Se decidir direcionar a mangueira de drenagem de condensado para um ralo, certifique-se de que a mangueira esteja bem fixada. Isso evitará qualquer derramamento de água que possa resultar em danos inesperados.

Sempre use as mangueiras fornecidas com o secador.

CONEXÃO À REDE ELÉTRICA



⚠ Após a instalação, o secador deve permanecer parado por duas horas antes de ser conectado à rede elétrica; isso permite que o secador se estabilize.

Conecte o secador a uma tomada aterrada. Após a instalação, a tomada deve ser facilmente acessível. A tomada deve ser equipada com um contato de aterramento (em conformidade com os regulamentos pertinentes).

As informações sobre o seu secador estão indicadas na placa de características (veja o capítulo »DESCRÍÇÃO DO SECADOR/Informações técnicas«).

⚠ Recomendamos o uso de proteção contra sobretensão para proteger o aparelho em caso de um raio.

⚠ O secador não pode ser conectado à rede elétrica utilizando um cabo de extensão.

·**✗**· Não conecte o secador a uma tomada elétrica destinada a um barbeador elétrico ou a um secador de cabelo.

·**✗**· Qualquer reparo e manutenção relacionados à segurança ou desempenho devem ser feitos por especialistas treinados.

·**✗**· Um cabo de alimentação danificado só pode ser substituído por uma pessoa autorizada pelo fabricante.

TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO APÓS A INSTALAÇÃO

Após cada ciclo de secagem, uma pequena quantidade de água condensada permanecerá no secador. Ligue o secador e escolha um dos programas, depois deixe o aparelho operar por aproximadamente meia minuto. Isso fará a bomba de água expulsar o restante da água e evitará danos ao secador durante o transporte. Se o secador não puder ser transportado na posição vertical, incline-o para o lado esquerdo.

Embalagem todos os materiais de embalagem (sacos plásticos, outras partes plásticas, etc.).

⚠️ Após o transporte, o secador deve ser deixado em repouso por pelo menos duas horas antes de ser conectado à rede elétrica. O aparelho deve ser instalado e ligado por um técnico qualificado.

⚠️ Se o aparelho não foi transportado de acordo com as instruções, o secador deve permanecer imóvel durante pelo menos 24 horas antes de ser novamente ligada à rede elétrica.

A não observância desta instrução pode resultar numa avaria da bomba de calor, que não será coberta pela garantia.


Tenha cuidado para não danificar o sistema de refrigeração (consulte o capítulo »INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO/ Colocação do secador«).

⚠️ Leia atentamente as instruções de utilização antes de ligar o secador. Reparações ou reclamações de garantia resultantes de uma ligação ou utilização incorreta do secador não serão cobertas pela garantia.


ANTES DE USAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ

Certifique-se de que o secador está desligado da rede elétrica; depois, abra a porta puxando o lado esquerdo da porta na sua direção (figuras 1 e 2).


Antes de utilizar o secador pela primeira vez, limpe o tambor do secador com um pano de algodão macio e húmido com água (figura 3).



1



2



3

⚠ Não utilize solventes ou agentes de limpeza que possam danificar o secador (observe as recomendações e avisos fornecidos pelos fabricantes dos agentes de limpeza).


PROCESSO DE SECAGEM, PASSO A PASSO (1-4)

PASSO 1: OBSERVE OS RÓTULOS NA ROUPA

Lavagem normal; Roupa sensível	Temperatura máxima de lavagem: 95°C  	Temperatura máxima de lavagem: 60°C  	Temperatura máxima de lavagem: 40°C  	Temperatura máxima de lavagem: 30°C  	Lavagem manual apenas 	Não lavar 
Branqueamento	Branqueamento em água fria 				Branqueamento não permitido 	
Limpeza a seco	Limpeza a seco com todos os agentes 		Solvente de petróleo R11, R113 	Limpeza a seco em querosene, álcool puro e R113 		Limpeza a seco não permitida 
Passar a ferro	Passar a ferro quente, máx. 200°C 		Passar a ferro quente, máx. 150°C 	Passar a ferro quente, máx. 110°C 	Passar a ferro não permitido 	
Secagem	Secar em superfície plana 		Secar ao ar  Secar ao ar 	Temperatura alta  Temperatura baixa 	Não secar na máquina 	

PASSO 2: PREPARANDO A ROUPA PARA O PROCESSO DE SECAGEM

1. Separe a roupa por tipo e espessura do tecido (consulte a TABELA DE PROGRAMAS).
2. Feche os botões e fechos de correr, amarre as fitas e vire os bolsos do avesso.
3. Coloque roupas muito sensíveis num saco de roupa para fins especiais.
(O saco de roupa para fins especiais está disponível como acessório opcional.)



Não é recomendável secar roupas feitas de tecidos particularmente delicados que possam deformar-se. Os seguintes tipos de roupa não devem ser secos no secador, pois isso pode causar a deformação das suas peças:


- Roupas de couro e outros produtos de couro;
- Roupas que são enceradas ou tratadas de qualquer outra forma;
- Roupas com grandes partes de madeira, plástico ou metal;
- Roupas com lantejoulas;
- Roupas com partes metálicas sujeitas à ferrugem.

LIGANDO O SECADOR


Conecte o secador à rede elétrica, inserindo o cabo de alimentação. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR para ligar o secador (figura 1).

Com alguns modelos, o tambor do secador também é iluminado (figura 2). (A luz no tambor do secador não é adequada para qualquer outro uso.)

! A luz no tambor do secador só pode ser substituída pelo fabricante, por um técnico de serviço ou por uma pessoa autorizada.




1




2

CARREGANDO O SECADOR


Abra a porta do secador puxando o lado esquerdo da porta em sua direção (figura 1).
Insira a roupa no tambor (depois de garantir que o tambor esteja vazio) (figura 2).
Feche a porta do secador (figura 3).



1



2



3

• Quando o secador estiver em funcionamento, você pode abrir diretamente a porta para adicionar ou remover roupas, e pressionar o botão Iniciar/Pausar para continuar a operação após fechar a porta.

• Não insira roupas no secador se não tiverem sido torcidas ou centrifugadas (ciclo mínimo recomendado: 800 rpm).

Não sobrecarregue o tambor! Consulte a TABELA DE PROGRAMAS e observe a carga nominal indicada na placa de características.

Se o tambor do secador estiver sobrecarregado, as roupas ficarão mais amassadas e possivelmente secas de forma desigual.

• Ao secar itens maiores (cama, toalhas, etc.), solta-os e depois insira-os no tambor do secador.

UNIDADE DE CONTROLE



1 SELETOR DE CICLO

Gire o botão para selecionar um ciclo.

2 LIGAR

Pressione para ligar/desligar o secador.

3 INICIAR/PAUSAR

Inicia/Pausa o programa completo do secador.

4 ANTI-VINCOS

*CONECTAR

Pressione rapidamente para adicionar ou subtrair a função Anti-Vinco. Pressione e segure para controlar a rede do secador.

5 TEMPO DE SECAGEM +/-

Adiciona ou reduz o tempo de secagem do programa.

6 OBJETIVO DE SECAGEM

Para seleção do efeito de secagem.

7 NÍVEL DE SECAGEM

Pressione para selecionar o grau de secagem.

8 SECAGEM SUAVE

Pressione para selecionar a função de secagem suave.

9 FIM DIFERIDO

Pressione para atrasar o tempo de término do programa.

10 DISPLAY

Usado para exibir o tempo restante, código de falha e outras informações do programa.

6+7 BLOQUEIO INFANTIL

Pressione essas duas teclas ao mesmo tempo para ativar ou desativar a função de bloqueio infantil.

7+8 SILENCIOSO

Pressione essas duas teclas ao mesmo tempo para ligar ou restaurar os sinais acústicos.

Para a função extra: Pressione e segure por 3 segundos.

PASSO 3: ESCOLHENDO O PROGRAMA DE SECAGEM

Escolha o **programa** girando o botão seletor de programas (1) para a esquerda ou para a direita (dependendo do tipo de roupa e do nível de secagem desejado). Consulte a TABELA DE PROGRAMAS.




TABELA DE PROGRAMAS

Programas de secagem por sensor

Programa	Tipo de roupa	Capacidade máxima (kg)
Eco	Use este programa para secar roupas de algodão comuns.	9
Algodão	Use este programa para roupas de algodão mais espessas e não sensíveis de espessura aproximada igual.	9
Sintético	Usado para secar roupas delicadas feitas de fibras sintéticas.	4,5
Penas	Use este programa para secar têxteis recheados ou acolchoados com penas (almofadas, edredons, casacos, etc.). Secar itens grandes separadamente e use o programa Tempo de Secagem, se necessário.	2
Rápido 30'	Para secagem rápida de roupas leves e finas.	0,5
Toalhas	Use este programa para secar itens não sensíveis (toalhas, panos de cozinha, etc.) . Após a secagem, as peças estarão secas e prontas para serem guardadas no armário.	4,5
Roupa de Cama	Use o programa para itens maiores. Quando o programa estiver completo, estará seco. A rotação ajustada do tambor impede que a roupa se enrole.	2,5
Camisas	Use este programa para secar camisas e blusas.	2
Roupa Desportiva	Use este programa para roupas com membrana, para Roupa Desportiva feita de materiais mistos e tecidos respiráveis.	2
Roupa de Bebé	Use este programa para secar Roupa de Bebé. As roupas secas com este programa geralmente ficam normalmente secas.	2
Auto	Utilize este programa para roupas de algodão grossas e não sensíveis de aproximadamente a mesma espessura. Após a secagem, estará seca ou ligeiramente húmida.	4,5

O programa Eco é equivalente ao programa de algodão padrão no regulamento (UE) nº 932/2012.

Programas manuais e especiais de secagem

Programa	Tipo de roupa	Capacidade máxima (kg)
Tempo de Secagem	Use este programa para roupas não sensíveis que ainda estejam ligeiramente húmidas e precisem ser secas completamente. No programa de tempo, a umidade restante não é detectada automaticamente. Se a roupa ainda estiver úmida após o programa estar completo, repita o programa; se estiver demasiado seca e, portanto, vincada e áspera ao toque, o tempo de secagem selecionado foi demasiado longo.	/
Lã	Este programa curto é destinado para amaciar ou inflar roupas secas feitas de lã ou seda.	1
Refrescar	Neste programa, o aquecedor é desligado. O programa é adequado para refrescar sua roupa.	/
Anti-Alergias	Para a remoção de alergénios como ácaros.	2

* Se a sua roupa não estiver seca no nível de secagem desejado, use funções extras ou use um programa mais adequado.

* Gire o botão para Controlo Remoto para que o usuário possa selecionar programas via APP.

PASSO 4: SELECIONANDO CONFIGURAÇÕES E FUNÇÕES ADICIONAIS

A maioria dos programas possui configurações básicas, mas essas configurações podem ser alteradas.

Ajuste as configurações pressionando o botão de função relevante (antes de pressionar o botão INICIAR/PAUSAR).

• Ative/desative as funções pressionando a função desejada (antes de pressionar o botão INICIAR/PAUSAR).

• Determinadas configurações não podem ser selecionadas com alguns programas. Tais configurações não serão iluminadas, e quando o botão correspondente for pressionado, um sinal acústico será emitido (veja a TABELA DE FUNÇÕES).



2 Potência

Pressione o botão "Potência" para ligar/desligar o aparelho.

Quando o aparelho estiver ligado, entra no modo de espera com o visor iluminado. No modo de espera ou após o término de um programa, pressione e segure o botão "Potência" para desligar o aparelho.

Se nenhuma operação for realizada dentro de alguns minutos enquanto estiver no modo de espera, na tela de fim, o aparelho desligará automaticamente. No estado desligado, todos os displays e saídas são desativados.

Quando o modo de Controlo Remoto está ativado, o aparelho entra no modo de economia de energia alguns minutos após ser desligado e desligará automaticamente se não houver operação por 7 dias.

3 Iniciar/Pausa

Pressione a tecla "Iniciar/Pausa" para pausar ou iniciar o programa.

Quando o programa está suspenso, as funções ajustadas não podem ser alteradas.

Se o programa ou função precisar ser alterado durante a operação, pressione "POWER" para desligar a máquina e pressione novamente para ligar, selecione o programa e a função necessárias, e finalmente inicie.

4 Anti-Vincos

Pressione brevemente: Adicione a função "Anti-Vincos", pressione duas vezes para cancelar a função e ciclar em sequência.

Se as roupas não puderem ser retiradas a tempo após a secagem, selecione o programa anti vincos. Neste momento, o tambor interno gira intermitentemente para evitar que as roupas se vincam.

Toque em qualquer tecla ou abra a porta para sair do modo anti vincos. Se não houver operação, a execução mais longa terminará automaticamente após 12h por padrão.

*CONECTAR

Pressione e segure: Conecte o Wi-Fi do aparelho, o símbolo do painel de controle "Wi-Fi" pisca e, em seguida, realize a operação de conexão. Veja a descrição do networking para o método específico de conexão. O símbolo da rede "Wi-Fi" permanece ligado uma vez conectado com sucesso.



5 Tempo de Secagem +/-

Antes do início do programa, esta função pode adicionar ou reduzir o tempo de secagem do programa. Pressione continuamente para percorrer as posições ajustadas disponíveis. Diferentes programas têm configurações de posição diferentes.

Esta função é aplicável apenas aos programas manuais e especiais de secagem. Programas de secagem por sensor não podem ser iniciados.

6 Objetivo de Secagem

Para seleção do efeito de secagem.

[] Extra, significa que as roupas podem ser guardadas após a secagem.

[] Armário, significa que as roupas podem ser vestidas imediatamente após a secagem.

[] Ferro, significa que as roupas têm uma pequena quantidade de água e podem ser passadas.

7 Nível de Secagem

O nível de secagem é dividido em 3 níveis, e o visor mostra de 1 a 3 sóis, que podem ser usados para secar roupas de acordo com o número e material das roupas.

8 Secagem Suave

Os programas Camisas e Sintético podem escolher esta função antes do início, e o secador operará a uma temperatura relativamente baixa, alcançando cuidados na secagem.



9 Fim Diferido ⏱

Esta função pode atrasar o horário de término do programa.

Faça uma marcação após selecionar programas e funções. Pressione o botão de marcação para adicionar ou reduzir o tempo de marcação. O tempo muda em 1 hora a cada pressão, sendo o tempo máximo opcional de 24 horas.

O tempo de marcação é o horário de término do programa, incluindo o tempo de execução de todo o programa, portanto, o tempo de marcação deve ser maior que o tempo de execução do programa.

Quando a função Fim Diferido está sendo selecionada (configurada), o ícone do Relógio acende;

Quando o programa Fim Diferido está em execução, o ícone do Relógio permanece sempre ligado ou pisca (dependendo do modelo).

Após o processo de marcação terminar, o ícone de marcação apaga.

Antes do início do programa, a marcação selecionada pode ser cancelada selecionando outros programas ou teclas de função.

Após o início do programa, em caso de cancelamento da marcação, desligue e reinicie o secador.

10 Display

É usado para exibir o tempo restante, tempo de marcação, código de falha e outras informações do programa.

O tempo exibido pelo programa pode ser diferente do tempo de execução real. Devido à influência do tipo de roupas, carga de roupas, conteúdo de água após desidratação e temperatura ambiente, o tempo de secagem real será ajustado automaticamente.

Quando o programa termina, "Fim" será exibido.

Descrição dos ícones:

	Ícone Anti-Vincos. Quando o ícone está iluminado, indica que a função Anti-Vincos está ativada.
	Ícone de limpeza de fiapos e detritos. O ícone piscando indica que os fiapos e detritos precisam ser limpos.
	Ícone de limpeza da caixa de água. O ícone piscando indica que a caixa de água precisa ser esvaziada.
	Limpar aletas do evaporador. Quando o ícone está iluminado, indica que o secador foi usado até vinte vezes, as aletas do evaporador precisam ser limpas.
	Ícone de luz do tambor. Quando o secador está em funcionamento (se o botão for girado ou qualquer tecla for pressionada), pausa, fim do programa ou acabou de ser ligado, a luz do tambor ilumina por 1 minuto.



6 + 7 Bloqueio Infantil ⏺

Esta é uma função de segurança. Para a ativar, pressione simultaneamente as posições "Objetivo de Secagem + Nível de Secagem" até que o ícone de Bloqueio Infantil acenda, e então o Bloqueio Infantil estará configurado. Repita a mesma operação, o Bloqueio Infantil será liberado.

Quando o Bloqueio Infantil está configurado, todos os botões de função serão bloqueados, exceto o botão de energia.

Após completar o programa, o Bloqueio Infantil será desbloqueado automaticamente.

A função de Bloqueio Infantil inclui uma função de memória, e a configuração permanecerá eficaz, a menos que seja ativada ou desativada manualmente.

Após a função de Bloqueio Infantil ser ativada; Durante a execução no modo anti vincos, o Bloqueio Infantil precisa ser liberada manualmente, e a função anti vincos termina automaticamente.

7 + 8 Silencioso 🔊

Use isso para desligar ou restaurar os sinais acústicos.

Quando o aparelho está no estado de espera, pausa ou operação, pressione os botões "Nível de Secagem + Secagem Suave" até que o visor mostre o ícone da função silenciosa. Todos os zumbidos serão desligados, exceto os alarmes.

Quando o aparelho está no estado silencioso, repita a mesma operação até o ícone da função silenciosa desligar. Todos os zumbidos serão ativados.

A função Silencioso também inclui uma função de memória e a configuração permanecerá eficaz, a menos que seja manualmente ligada ou desligada.

TABELA DE FUNÇÕES

Programas	Anti-Vincos	Tempo de Secagem +/-	Objetivo de Secagem	Definir Nível de Secagem	Secagem Suave	Fim Diferido
Eco	○	×	×	×	×	○
Algodão	○	×	○	○	×	○
Sintético	○	×	○	○	○	○
Lã	○	○	×	×	×	○
Penas	○	×	○	○	×	○
Tempo de Secagem	○	○	×	×	×	○
Rápido 30'	○	×	×	×	×	○
Toalhas	○	×	○	○	×	○
Roupa de Cama	○	×	○	○	×	○
Camisas	○	×	○	○	○	○
Refrescar	○	○	×	×	×	○
Roupa Desportiva	○	×	○	○	×	○
Roupa de Bebé	○	×	○	×	×	○
Anti-Alergias	○	○	×	×	×	○
Auto	○	×	○	○	×	○


○ Funções opcionais

✗ Não pode ser selecionado

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

⚠ Antes de limpar, certifique-se de desligar o secador e desconectá-lo da rede elétrica (desconecte o cabo de alimentação da tomada).


O secador é equipado com um **sistema de filtragem** composto por vários filtros que impedem a entrada de impurezas no sistema de troca de calor.



💡 O secador nunca deve ser operado sem os filtros no local ou com filtros danificados, pois uma quantidade excessiva de fibras acumuladas do tecido poderia causar mau funcionamento ou falha do secador.

LIMPEZA DO FILTRO DE REDE NA PORTA


💡 Limpe o filtro de rede após cada ciclo de secagem.



💡 Certifique-se de não prender os dedos com a tampa do filtro.

LIMPEZA DO TROCADOR DE CALOR

 Durante a limpeza, pode ser derramada alguma água. É recomendável colocar um pano absorvente no chão.



1 Pressione a fivela da tampa da porta do trocador de calor no canto inferior esquerdo para abrir a tampa.

2 Gire o botão de bloqueio da tampa para a posição de desbloqueio.

3 Após o uso por um período de tempo, se houver poeira no trocador de calor, remova-a com ferramentas. Não toque diretamente no trocador de calor com as mãos para evitar lesões.

4 Instale a tampa interna da porta nas posições originais, tranque o botão e feche a tampa da porta do trocador de calor.


⚠ Não toque nas partes metálicas internas do trocador de calor com as mãos nuas. Perigo de lesão em partes afiadas. Use luvas de proteção adequadas ao limpar o trocador de calor.

⚠ A limpeza incorreta das aletas metálicas do trocador de calor pode danificar permanentemente o secador. Não pressione as aletas metálicas com objetos duros, como por exemplo, o tubo plástico de um aspirador de pó.

A poeira e a sujeira nas aletas metálicas do trocador de calor podem ser limpas com ferramentas como aspirador de pó, escova macia etc.

Sem pressionar, mova suavemente o acessório da escova apenas na direção das aletas metálicas, de cima para baixo. Muita pressão pode danificar ou dobrar as aletas metálicas do trocador de calor.

💡 Recomendamos que limpe o trocador de calor pelo menos a cada vinte utilizações.




ESVAZIAMENTO DO TANQUE DE CONDENSADO

• Esvazie o tanque de condensado após cada ciclo de secagem.

Se o tanque de condensado estiver cheio, o programa de secagem será pausado automaticamente.

O símbolo  será iluminado no visor, indicando que o tanque de condensado deve ser esvaziado.



1 Retire o tanque de condensado do secador (usando ambas as mãos como mostrado na figura), depois vire-o de cabeça para baixo sobre uma pia ou recipiente adequado.

2,3 Esvazie o tanque de condensado.

Retire o bico na abertura para facilitar o esvaziamento. Substitua o tanque de condensado.

• A água do tanque de condensado não é potável. Se for filtrada adequadamente, pode ser utilizada para passar roupa.

 Nunca adicione químicos ou fragrâncias ao tanque de condensado.

Não é necessário esvaziar o tanque de condensado se a mangueira de drenagem estiver conectada diretamente a um dreno (veja o capítulo »INSTALAÇÃO E CONEXÃO/Drenagem do condensado»).

LIMPEZA DO SECADOR


⚠ Desconecte sempre o secador da rede elétrica antes de limpar.

Limpe o exterior do secador usando um pano macio umedecido em algodão.

⚠ Não use solventes ou agentes de limpeza que possam danificar o secador (observe as recomendações e advertências fornecidas pelos fabricantes dos agentes de limpeza).

Limpe todas as partes do secador com um pano macio até secar.

⚠ Não limpe o secador com um jato de água!



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O QUE FAZER...?

Distúrbios do ambiente (por exemplo, a rede elétrica) podem resultar em vários relatórios de erro (veja TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS). Neste caso:

- Desligue o secador e espere pelo menos um minuto.
- Ligue o secador e repita o programa de secagem.
- A maioria dos erros durante a operação pode ser resolvida pelo usuário (veja TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS).
- Se o erro persistir, chame uma unidade de serviço autorizada.
- Reparos só podem ser realizados por uma pessoa adequadamente treinada.
- Reparações ou reclamações de garantia resultantes de uma ligação ou utilização incorreta do secador não serão cobertas pela garantia. Nesses casos, os custos de reparo serão cobrados do usuário.

 A garantia não cobre os erros ou falhas resultantes de distúrbios do ambiente (raios, falhas na rede elétrica, desastres naturais etc.).

TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E ERROS

Fenômeno de falha	Método de manuseio recomendado
O secador não pode ser iniciada	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Verifique a conexão de energia; ◊ Confirme que a tecla "Iniciar Pausa" foi pressionada; ◊ Confirme que a porta está fechada corretamente; ◊ O fusível da casa queimou, o disjuntor foi desarmado ou ocorreu um corte de energia.
O secador não pode ser iniciada e exibe "Fim"	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Verifique se a configuração do programa está correta; ◊ Confirme que há roupas no tambor;
Tempo de secagem excessivo	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Verifique se a configuração do programa está correta; ◊ Confirme se há muitas roupas enroladas em aglomerados; ◊ Verifique se a tela do filtro está limpa; ◊ Haverá fornecimento de ar para resfriamento após a secagem em alguns programas;
Efeito de secagem insatisfatório	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Confirme que as roupas foram desidratadas; ◊ Verifique se a configuração do programa está correta; ◊ Confirme se há muitas roupas; ◊ A carga não está devidamente organizada. Roupas que não são fáceis de secar estão misturadas com roupas que são fáceis de secar; ◊ Carga grande de tecidos pesados. ◊ Verifique se a tela do filtro está limpa;
O tempo restante no visor para ou salta	<ul style="list-style-type: none"> ◊ O tempo restante varia com o tipo de roupa, carga, desidratação e temperatura ambiente, o que é um fenômeno normal.
As roupas estão enrugadas.	<ul style="list-style-type: none"> ◊ As roupas secaram por tempo demais. Tente um tempo de secagem mais curto. ◊ As roupas foram deixadas no aparelho por muito tempo após o término do ciclo.
O visor do secador mostra um tempo de funcionamento diferente da duração real do programa.	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Para programas que param automaticamente quando as roupas estão secas, a duração da secagem exibida é calculada de acordo com o ambiente padrão, umidade inicial da roupa, massa da carga e tipo. O tempo de secagem é ajustado automaticamente para qualquer mudança nas condições. A diferença entre o tempo real e o tempo exibido é normal, o que garante o melhor efeito de secagem.

Fenômeno de falha	Método de manuseio recomendado
O secador é muito barulhento.	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Procure moedas, botões soltos, pregos e outros objetos e remova-os imediatamente. ◊ Verifique o filtro de fiapos. Remova quaisquer itens presos dentro do filtro de fiapos. ◊ Certifique-se de que o secador está nivelado e firmemente apoiado no chão. ◊ O secador pode zumbir devido ao ar que passa pelo tambor e pelo ventilador. Isso é normal.
As roupas estão encolhendo.	<ul style="list-style-type: none"> ◊ As instruções de cuidado da peça não estão sendo seguidas. Use uma configuração de calor baixa ou sem calor.
Fiapos são deixados nas roupas.	<ul style="list-style-type: none"> ◊ O filtro de fiapos não foi limpo corretamente. ◊ As roupas não foram devidamente separadas. ◊ Alguns tecidos causam mais fiapos e devem ser secos separadamente de tecidos nos quais os fiapos aderem facilmente. ◊ Papel, lenço, etc., foi deixado nos bolsos.
O aparelho tem um odor.	<ul style="list-style-type: none"> ◊ O cheiro é causado pelo material de borracha que está preso no interior do aparelho. Este tipo de cheiro é próprio da borracha e desaparece automaticamente após usar o aparelho várias vezes. ◊ Ao lavar as roupas, use o detergente de acordo com as recomendações dos fabricantes. Se usar o detergente excessivamente, não seguindo as recomendações, detergente não dissolvido pode acumular nas roupas e causar um odor. ◊ Você pode sentir odores das roupas se as roupas forem deixadas no aparelho após a secagem ou na máquina de lavar após a lavagem. Descarregue as roupas prontamente no final do ciclo de secagem ou lavagem. ◊ Certifique-se de que pode sentir o mesmo odor na máquina de lavar. Se sim, limpe o tambor da máquina de lavar, referindo-se ao manual do usuário da máquina de lavar. ◊ Sempre mantenha ambos os filtros de fiapos limpos. Se algum resíduo ficar no filtro de fiapos após a secagem, pode causar odores. E também seque o filtro de fiapos completamente após a limpeza.
A máquina é ligada e iniciada diretamente após uma falha de energia, mas não funciona	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Quando o programa está suspenso, as funções ajustadas não podem ser alteradas. Se o programa ou função precisar ser alterado durante a operação, ou a energia for desligada durante a operação e a energia precisar ser ligada novamente, selecione o programa e função necessários, e finalmente inicie.

Código	Interpretação	Método de manuseio recomendado
F50/F51	Sensor anormal	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Por favor, contacte o serviço pós-venda.
F22	Mostra anormal do painel de controle do motor e da placa de energia	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Pressione o poder por 3 segundos e pressione o botão "Iniciar/Pausa" novamente. ◇ Se a anormalidade não for removida, por favor, contacte o serviço pós-venda.

SERVIÇO

Antes de chamar um técnico de serviço

Quando contactar um centro de serviço, indique o tipo do seu secador.

Tipo, código/ID, modelo e número de série estão indicados na placa de características.

⚠ Em caso de avaria, use apenas peças sobressalentes aprovadas pelos fabricantes autorizados.

⚠ Reparo ou qualquer reclamação de garantia resultante de ligação ou uso incorreto do secador não será coberta pela garantia. Nesses casos, os custos de reparo serão cobrados do usuário.

TABELA DE CONSUMO TÍPICO

Instruções do Programa

A tabela indica o consumo de energia e os valores de tempo para secar um lote de teste de roupa com várias cargas e após a centrifugação na máquina de lavar.

Os seguintes requisitos aplicam-se aos valores de consumo especificados abaixo.

Temperatura do ar de entrada	temperatura ambiente
Humidade do ar de entrada	50-60%
Temperatura de secagem	Normal

Programa	Capacidade Nominal (kg)	Centrifugação (rpm)	Consumo do Programa (kWh/ciclo)	Duração do Programa (h:m)	Conteúdo final de umidade (%)
Eco	9	/	1.75	3:30	0.50
Sintético Extra	4.5	1000	0.63	1:18	0.50
Sintético Ferro	4.5	1000	0.48	0:58	8.00
Algodão Extra	9	1000	1.80	3:35	0.50
	4.5	1000	0.97	1:58	0.50
Algodão ferro	9	1000	1.24	2:21	10.00
	4.5	1000	0.46	1:00	10.00
Lã	1	/	0.22	0:30	0.50

1. Os valores fornecidos para programas que não são o programa Eco são apenas indicativos;
2. Resultados do programa Lã são baseados numa carga de lã com 5% de conteúdo inicial de umidade.
3. O programa Eco é adequado para secar roupa de algodão molhada, e este programa é usado para avaliar a conformidade com a legislação europeia de ecodesign.
4. O programa Eco é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia para secar roupa de algodão molhada.
5. Carregar o secador doméstico até a capacidade máxima indicada pelo fabricante para os respectivos programas contribuirá para a economia de energia.
6. Na carga completa do programa Eco, a emissão de ruído aéreo acústico do ciclo de secagem é de: 63dB.
7. As informações do produto e o código QR estão refletidos na etiqueta de consumo energético, e a informação de registro do produto pode ser obtida através da digitalização do código QR.
8. O consumo de energia no modo desligado é de 0,5W. Tempo para mudar automaticamente para o modo desligado: 10min.

 Devido a desvios em termos de tipo e quantidade de roupa, centrifugação, oscilação do fornecimento de energia, e temperatura e umidade ambiente, os valores medidos pelo usuário podem diferir dos que estão indicados na tabela.

Reservamos o direito de quaisquer alterações e erros nas instruções de uso.

DICAS PARA SECAR E USAR SEU SECADOR DE FORMA ECONÔMICA

A maneira mais econômica de secar é secar a quantidade de roupa recomendada em cada lote (veja TABELA DE PROGRAMAS).

Não é recomendável secar roupas feitas de tecidos particularmente delicados que possam deformar-se.

O uso de amaciante no ciclo de lavagem não é necessário, pois a roupa fica suave e macia após a secagem no secador. O tempo de secagem será menor e o consumo de energia será menor se as roupas forem bem torcidas ou centrifugadas antes de secar. Ao selecionar o programa de secagem apropriado, você evitará a secagem excessiva de suas roupas e problemas com passar ou encolhimento do tecido.

A limpeza regular dos filtros levará a um tempo de secagem ótimo e um consumo mínimo de energia.

Ao secar pequenas quantidades de roupa ou peças individuais, o sensor pode não perceber o nível real de umidade na roupa. Nesses casos, recomenda-se secar itens menores ou quantidades com programas para roupas mais secas ou com o programa temporizado.

DESCARTE

A **embalagem** é feita de materiais ecologicamente corretos que podem ser reciclados, descartados ou destruídos sem qualquer perigo para o meio ambiente. Para isso, os materiais de embalagem são devidamente etiquetados.



O **símbolo** no produto ou em sua embalagem indica que o produto não deve ser tratado como lixo doméstico normal. Leve o produto a um centro de coleta autorizado para o processamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Ao **descartar** o secador no final de sua vida útil, remova todos os cabos de alimentação e destrua a trava e o interruptor da porta para evitar que a porta trave ou feche (segurança infantil).

O **descarte** correto do produto ajudará a prevenir quaisquer efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde das pessoas, que poderiam ocorrer no caso de remoção incorreta do produto. Para informações detalhadas sobre remoção e processamento do produto, entre em contato com o órgão municipal responsável pela gestão de resíduos, seu serviço de disposição de resíduos ou a loja onde comprou o produto.

CONEXÃO WI-FI

Entre na interface "Configurações" no seu smartphone ou tablet PC, ative o Bluetooth e Conexão Sem Fio, e conecte-se à rede sem fio.

NOTA

Este dispositivo pode suportar o Wi-Fi de 2,4 GHz.

Download

Na App Store (Google Play Store, Apple App Store) no seu smartphone ou tablet PC, encontre o aplicativo ConnectLife, faça o download e instale.

NOTA

Para melhorar o desempenho e a experiência, o aplicativo pode ser atualizado sem notificação.

Login

Você precisa fazer login no ConnectLife com sua conta primeiro. Se você não tem uma conta ConnectLife, você precisará criar uma nova. Consulte as Instruções do Aplicativo para detalhes.

NOTA

Se você já tem uma conta Google, você pode usar sua conta Google para fazer login diretamente.

Vinculação de Dispositivo

1. Abra o ConnectLife no seu smartphone ou tablet PC;
2. Vincule seu dispositivo no ConnectLife da seguinte forma:
 - A. Clique em "+" na página "Início", escolha "Adicionar dispositivo" ou "Escanear".
 - B. Selecione "**SECADORA**" ou clique em "**Escanear código QR/BAR**" ou "**Entrada manual**" abaixo.
 - C. Escaneie o código QR/BAR no dispositivo ou entre o AUID/SN manualmente. Se **não encontrar**, clique  para instruções.
 - D. Clique em "**CONFIGURAR APLICAÇÃO**"
 - E. Leia as instruções, opere o dispositivo no estado de Rede e Vinculação, e clique em "**PRÓXIMO**".
 - F. Neste momento, o aplicativo começa a procurar dispositivos, e você pode selecionar o dispositivo a ser conectado à rede da lista de busca; Se não for encontrado, verifique se seu bluetooth está ligado. O Bluetooth deve estar sempre ligado. E então clique em "**PRÓXIMO**".
 - G. Selecione seu Wi-Fi doméstico, insira a senha, em seguida, clique em "**CONECTAR**". O aparelho iniciará a rede e a vinculação.
 - H. Após vincular com sucesso, você pode definir o nome do dispositivo e o cômodo.
 - I. Agora, o dispositivo pode ser controlado remotamente pelo APP.

Como ativar a função Wi-Fi?

1. Pressione e segure o botão "Anti-Víncos" para conectar o aparelho ao Wi-Fi até que o "Wi-Fi" comence a piscar.
2. Pressione e segure o botão "Objetivo de Sétagem", e você verá "Bon" no visor.
3. Após completar as etapas acima, seu aparelho está pronto para se conectar à Internet. Siga as instruções no seu APP.
4. Se não for bem-sucedido, desligue o aparelho e repita as etapas.

Como ativar o Controlo Remoto?

1. Certifique-se de que o Wi-Fi está ativado. Se o Wi-Fi estiver desligado, pressione e segure o botão "Anti-Víncos" para ligá-lo.
 2. Gire o botão seletor de programa para "Controlo Remoto" para ativar o recurso de controlo remoto. Quando o ícone de Controlo Remoto "TV" estiver iluminado, a função está ativada, e a porta está trancada. Se o ícone estiver desligado, o controlo remoto está desativado.
- - Quando o ícone de Controlo Remoto "TV" no visor não está iluminado, você não pode controlar a máquina remotamente pelo aplicativo móvel. Para ativar esse recurso, gire o botão para "Controlo Remoto" até o ícone "TV" acender novamente.

NOTA

Como redefinir o Wi-Fi e desvincular todas as relações de vinculação do dispositivo:

1. Pressione a tecla de energia para iniciar o dispositivo e conectar à rede normalmente.
2. Pressione simultaneamente as duas últimas teclas por 3 segundos, e a tela exibirá "E-b".
3. Desligue e reinicie o dispositivo para fazer uma nova vinculação.
4. Após a desvinculação, o dispositivo deve ser reiniciado, ou a próxima vinculação falhará. A desvinculação excluirá as informações do usuário armazenadas no aparelho antes.
5. Como sair do modo de distribuição de rede:

Se você quiser sair quando a tela exibir "bon", pressione "Anti-Víncos" simultaneamente por 3 segundos, você pode desligar o aparelho ao pressionar "Power".

Hisense

life reimagined

2504340-X08064704A